

MENÚ Adq		
Param	Valores	Detalles
Adq, r, r	Si	El equipo comienza a adquirir datos.
	no	El equipo deja de adquirir datos.
Intervalo	5 A 3600 seg.	Intervalo entre las adquisiciones.
Año	hasta el 2099	Año
MEs		Mes
d, A		Día
HorA		Hora en 24hs

Adquisidor

Para iniciar la adquisición se debe poner el parámetro Adq en Si.

Para parar la adquisición se debe poner el parámetro Adq en no.

Al colocar una memoria en blanco el parámetro Adq debe estar en no, y se lo debe pasar a Si, luego de insertar la memoria.

Si existe en la memoria un archivo adq.doc, los datos serán escritos en él. Si no existe, el instrumento lo crea al colocar Adq en Si.

Si existen en la memoria otros archivos, el instrumento no los altera.

Si Adq está en Si, la adquisición se interrumpe al retirar la memoria o al desconectar el instrumento, y se reinicia automáticamente al insertar nuevamente la memoria o al conectar el instrumento.

Diagrama de Navegación ADQ

